

## JAK POMIERZYĆ INSTRUKCJA

### Wskazówki i porady

- Do pomiaru używaj tylko stalowej taśmy mierniczej.
- W pierwszej kolejności podajemy szerokość (mierzona od lewej do prawej), a następnie wysokość rolety (mierzona od góry do dołu).
- Montaż bezinwazyjny niemożliwy jest w przypadku okien nietwieranych, oraz posiadających wywietrznik w górnej części skrzydła okiennego.
- Poniższy schemat przedstawia sugerowany sposób pomiaru, zatem nie zawsze należy się do niego stosować.

### Pomiar

Krok 1. Szerokość tkaniny to szerokość szyby (mierzona bez uszczelki) + 3cm.

Krok 2. Wysokość rolety to wysokość szyby (mierzona bez uszczelki) + 10cm.



Krok 3. Wybierz kolor tkaniny.

Krok 4. Wybierz stronę sterowania żaluzją L/P (sterowanie zazwyczaj umieszcza się po przeciwnej stronie niż klamka).

Krok 5. Wybierz kolor górnego mechanizmu: biały, brąz.

### Opcje dodatkowe

- Prowadzenie boczne - opcja do okien uchylnych, zapobiega odchyłaniu się rolety przy uchylaniu okna.



### Uwagi

- W zamówieniu należy podać szerokość tkaniny. Mechanizm górny rolety jest szerszy o 4cm (po 2cm na stronę) od tkaniny.

