

## JAK POMIERZYĆ INSTRUKCJA

### Wskazówki i porady

- Do pomiaru używaj tylko stalowej taśmy mierniczej;
- W pierwszej kolejności podajemy szerokość (mierzona od lewej do prawej), a następnie wysokość żaluzji (mierzona od góry do dołu);
- Montaż bezinwazyjny niemożliwy jest w przypadku okien nieotwieranych, oraz posiadających wywietrznik w górnej części skrzydła okiennego;
- Poniższy schemat przedstawia sugerowany sposób pomiaru, zatem nie zawsze należy się do niego stosować;

### Pomiar

- Krok 1. Szerokość żaluzji to szerokość szyby (mierzona bez uszczelki) + 3cm  
Krok 2. Wysokość żaluzji to wysokość szyby (mierzona bez uszczelki) + 10cm



Krok 3. Wybierz kolor żaluzji;

Krok 4. Wybierz stronę sterowania żaluzją L/P (sterowanie zazwyczaj umieszcza się po przeciwnej stronie niż klamka);

### Opcje dodatkowe

- Prowadzenie boczne - opcja do okien uchylnych, zapobiega odchyłaniu się żaluzji przy uchylaniu okna

