

JAK POMIERZYĆ INSTRUKCJA

Wskazówki i porady

- Do pomiaru używaj tylko stalowej taśmy mierniczej;
- W pierwszej kolejności podajemy szerokość (mierzona od lewej do prawej), a następnie wysokość żaluzji (mierzona od góry do dołu);
- Poniższy schemat przedstawia sugerowany sposób pomiaru, zatem nie zawsze należy się do niego stosować;

Pomiar


- Krok 1. Szerokość żaluzji to szerokość szyby (mierzona bez uszczelki) – 2mm ;
Krok 2. Wysokość żaluzji to wysokość szyby (mierzona bez uszczelki) ;



- Krok 3. Wybierz kolor żaluzji;
Krok 4. Wybierz stronę sterowania żaluzją L/P (sterowanie zazwyczaj umieszcza się po przeciwnej stronie niż klamka);

Opcje dodatkowe

- Prowadzenie boczne - opcja do okien uchylnych, zapobiega odchylaniu się żaluzji przy uchylaniu okna;



Uwagi

- Montaż przy szybie przeznaczony jest do okien o skośnych lub zaokrąglonych listwach przyszybowych, oraz gdzie głębokość wnęki przyszybowej to minimum 13mm;

